
DwgTextReplacer v1.18 (2026-04-27)

DWG 도면 텍스트 일괄 변경 도구 — NS TECH

※ 본 프로그램은 NS TECH의 자산이므로 외부 반출 / 임의 변경을 금합니다.

※ 사용 가능 기한: 2026.12.31 까지 (만료 후 자동 종료. 새 버전은 NS TECH 문의)

■ 설치

1. 이 폴더(DwgTextReplacer_v1.18) 통째로 원하는 위치에 복사
(예: C:\Tools\DwgTextReplacer_v1.18\)
2. DwgTextReplacer.exe 우클릭 → 바로가기 만들기 → 바탕화면 이동
3. 바로가기 더블클릭으로 실행

■ 요구 사항

- Windows 10 이상
 - .NET Framework 4.8 (Windows 10 1903+ 기본 포함)
 - ZWCAD 2023 이상
- ※ 모든 저장은 ZWCAD 경유. ZWCAD 설치 필수.
- ※ ZWCAD 가 꺼져 있어도 프로그램이 백그라운드로 자동 기동.
- ※ 작업 완료 즉시 자동 기동한 ZWCAD 는 자동 종료 — 파일 잠금 즉시 해제.
(사용자가 직접 띄운 ZWCAD 는 그대로 유지)

■ 기본 사용법

- ① 좌측 폴더 트리에서 DWG 폴더 선택
- ② 우측 리스트에서 변경할 DWG 선택 (Shift=범위, Ctrl=개별 추가)
- ③ [기존 텍스트] → [새 텍스트] 입력
또는 [다중 텍스트 변경] → 엑셀 2열 복사 후 Ctrl+V
- ④ [찾기] — 매치 목록 확인·개별 선별 → [선택된 매치만 변경]

또는

[텍스트 바꾸기] — 모든 매치 일괄 변경

⑤ 실수 시 [되돌리기] — 선택된 파일을 맨 처음 상태(.bak)로 복원

⑥ [새로고침] — 입력칸·규칙·선택·파일리스트 모두 초기화

■ 옵션 (상단 체크박스)

[대소문자 무시] — 커면 'sm355' = 'SM355' = 'Sm355' 모두 매칭

[전체 단어만] — 커면 'REV' 찾아도 'REVOLVED' 는 매칭 안 됨 (단어 경계)

※ 두 옵션 모두 [찾기] / [텍스트 바꾸기] 양쪽에 적용.

■ 지원 엔티티

Text / MText / Attribute / Dimension / MultiLeader / Table 셀 전체

(블록 내부 텍스트도 자동 검색·변경 — 일람표·네임플레이트 포함)

■ 백업

· 실제 치환이 발생한 파일만 .bak 자동 생성 (파일명.dwg.bak)

(매치가 있어도 실제로 바꾼 게 없으면 .bak 안 만듦)

· [되돌리기] 는 .bak 를 원본 위치로 복구

· .bak 는 "맨 처음 변경 직전 상태" — 여러 번 변경해도 첫 원본 기준

■ 로그

· 처리 결과 창: 파일별 변경 개수 + 규칙별 치환 내역

예) ✓ 파일명.dwg : 3개 변경 ["H34"→"Haa":2, "SM34x10"→"SMax10":1]

· 감사 추적 로그: 각 작업 폴더에 _DwgTextReplacer_log.txt 자동 기록

■ v1.18 변경 사항

- ▶ 백그라운드 ZWCAD 자동 종료 강화 — 자동 기동한 ZWCAD 가 작업 완료 즉시 종료되어 다른 프로그램(AutoCAD, 탐색기 등)에서 DWG 파일을 바로 열 수 있음. [ZWCAD 닫기] 버튼/안내 라벨 제거.
- ▶ 고DPI 모니터 대응 — PerMonitorV2 인식 + AutoScaleMode.Dpi + 버튼 폭 확대 + 폼 폰트 맑은 고딕 명시. 125% / 150% 스케일링 PC 및 시스템 폰트 다른 PC 에서도 [전체 선택] / [전체 해제] 버튼 찢림 해결.
- ▶ NS TECH 자산 안내 라벨 추가 (좌측 하단).
- ▶ 사용 기한 설정 (2026.12.31) — 폼 타이틀 + 좌측 하단에 잔여 일수 표시. 만료 후 실행 시 안내 메시지 후 자동 종료. (보안 목적)

■ 문의

여의봉 (NS TECH)
